

CY-FSW-4X4/8X8

机架式光开关

一. 产品简介

光开关是一种光路控制器件,起着控制光路和转换光路的作用。在光通信应用中 具有重要作用。光开关主要应用于:光传输系统中的多路光监控、LAN 多光源/探 测器自动换接以及光传感多点动态监测系统光测试系统中用于光纤、光器件、网 络和野外工程光缆测试;光器件装调。

二. 产品特点

(1) 具有插入损耗小,切换速度快等特点。

(2) 光开关内部电路自检测,故障报警告知。

(3) 采用 LCD 显示屏,非常直观的显示光路状态,方便用户的操作。

(4)可通过面板按键和串口指令两种方式进行光路切换设置。并可通过串口指令 锁定按键操作。

三、性能指标

名称	参数
型号	CY-FSW-8X8/CY-FSW-4X4
工作波长	1260~1650nm



网址: http://www.sbdlink.com/

测试波长	1310/1490/1550/1625nm		
插入损耗	8X8≤ 2.4dB、4X4≤1.2db		
重复性	\leq ±0.02 dB		
回波损耗	$\mathrm{MM} \ \geqslant \ 35 \ \mathrm{dB} \qquad \mathrm{SM} \ \geqslant \ 50 \ \mathrm{dB}$		
串扰	\geqslant 60 dB		
波长相关损耗	\leq 0.50 dB		
偏振相关损耗	\leq 0.10 dB		
切换时间	<8 ms (相邻通道)		
光纤类型	SM (9/125um)		
连接器形式	FC\PC(可定制)		
监控端口	RJ45、RS-232		
工作电源	AC: 5V		
工作温度	$-10 \sim +60 ^{\circ}{ m C}$		
存储温度	-40 °C $^{\sim}$ +85 °C		
机箱类型	300X220X45MM		

四、使用说明

五、1. 面板说明

4X4前面板



4X4后面板

		0
	\sim	\odot
RJ45	RS232	5V/1A





(1) RJ45 以太网接口、RS-232 串口: 设备监控数据信息的通信接口。

(2) LCD 显示屏:设备地址、当前通道和相关信息的显示。

(3) ▲一上移键; ▼一下移键; Enter一确定键; Esc一取消键。

(4) Power: 工作电源指示灯, ERROR: 光开关故障报警灯。

(5) 光接口说明: 设备面板 IN 的 1[~]8 口为光输入端口, OUT 的 1[~]8 口为光输出端口。



(1) AC5V: 设备工作电源输入接口。

(2) ON/OFF:电源开关

(3) 设备接地连接端。

出厂设置

设备地址:01

设备按键使用权限:允许

串口设置为:9600 波特,8 位数据位,1 位停止位,无奇偶校验。



IP 地址: 192.168.1.100; 通信端口: 5000
网口协议类型: TCP Server (服务器)、UDP (固定端口: 18888)
注: 用户有特殊要求的除外。

2. 通信接口连接说明

(1)、RS-232 接口

设备与计算机连接时,应该使用两端都是母头 DB9 的串口交叉线。即两端的#2、 #3 管脚交叉相接,两端的#5 管脚对接,其余管脚可不接。

(2)、RJ45 以太网接口(10/100M)设备与计算机通过交换机连接时,应该使用直 通线(两端的接线顺序都为:1-橙白,2-橙,3-绿白,4-蓝,5-蓝白,6-绿,7-棕 白,8-棕);设备与计算机直接连接时,应该使用交叉线(一端为:1-橙白,2-橙,3-绿白,4-蓝,5-蓝白,6-绿,7-棕白,8-棕;另一端为:1-绿白,2-绿, 3-橙白,4-蓝,5-蓝白,6-橙,7-棕白,8-棕)。

3. 面板操作说明

(1)、按键锁定:通过设备的通信接口发送相应命令,可设置面板的按键是否允许使用,详见"通信协议说明"。当面板按键锁定以后,按键按下无效,需要发送指令才可解锁。

初始化显示:进入主界面:

 8X8 机架式光开关
 次迎使用
 地址:
 01

 通道: A-01
 B-02

(2) 手动切换

在按键允许使用时,① 按"Enter"键进入菜单;② 按"▲"或"▼"键选择



"A. 手动切换";③按"Enter"键进入"设置通道";④按"▲"或"▼"键选择通道;⑤ 按"Enter"键确定设置通道,成功返回主界面。⑥ 在整个过程中,按"Esc"键返回上一步。

(作用:用于手动方式切换光开关通道)

(3) 自动切换

在按键允许使用时,①按"Enter"键进入菜单;②按"▲"或"▼"键选择 "B.自动切换";③按"Enter"键进入设置"起始通道";④按"▲"或"▼" 键选择通道;⑤按"Enter"键进入设置"结束通道";⑥按"▲"或"▼"键选 择通道;⑦按"Enter"键进入是否启动自动切换;⑧按"▲"或"▼"键选择⑨ 按"Enter"键进入自动切换界面⑩过程中,按"Esc"键返回上一步。



关通道)

说明: 自动切换与设置的切换间隔有关,详细看"(4)切换间隔"说明。



(4) 切换间隔



键远挥 C. 切换间隔 ; ③按 Enter 键进入选择; ④按 ▲ 或 ▼ 键选择 设置项; ⑤按 "Enter"键进入设置 "a. 通道停留时间"; ⑥按 "▲"或 "▼"键 选择小时; ⑦按 "Enter"键进入设置分; ⑧按 "▲"或 "▼"键选择分; ⑨按 "Enter"键进入设置秒⑩按 "▲"或 "▼"键选择秒⑪按 "Enter"键设置完 成。⑫过程中按 "Esc"键返回上一步。⑬设置 "b. 循环停留时间"同上述方式。 (作用: 用于设置 "通道停留时间"与"循环停留时间")



说明:"通道停留时间"用于光开关切换新的通道后停留时间,在切换下一个新的通道,设置为00时00分00秒时默认为1秒。"循环停留时间"用于光开关从起始通道开始切换至结束通道后,停留多久后再次从起始通道开始切换至结束通道,循环切换。当设置为00时00分00秒时表示光开关从起始通道开始切换至结束通

(5) 特殊设置

●在按键允许使用时,① 按"Enter"键进入菜单;②按"▲"或"▼"键选择
"D.特殊设置";③按"Enter"键进入;④按"▲"或"▼"键选择设置项;⑤
按"Enter"键确定设置完成。⑥ 在整个过程中,按"Esc"键返回上一步。
(作用:用于设置在主界面下,按"▲"键与"▼"键可切换通道)

(6) 设备地址

●在按键允许使用时,①按"Enter"键进入菜单;②按"▲"或"▼"键选择
"E.设备地址";③按"Enter"键进入;④按"▲"或"▼"键选择设置地址;
⑤按"Enter"键确定设置完成。⑥在整个过程中,按"Esc"键返回上一步。

(作用:用于设置设备地址)









信设置

●在按键允许使用时,①按"Enter"键进入菜单;②按"▲"或"▼"键选择"F.通信设置";③按"Enter"键进入选择;④按"▲"或"▼"键选择设置项;⑤按"Enter"键进入设置"a.IP与端口设置";⑥按"▲"或"▼"键选择设置数值;⑦按"Enter"键进入下一数值设置;⑨至最后数值设置时,按"Enter"键设置完成。⑩过程中,按"Esc"键返回上一步。③设置"b.子网掩码设置","默认网关设置"、"串口波特设置"同上述方式。

(作用:







键选择设置项; ⑤按"Enter"键设置完成。⑥过程中按"Esc"键返回上一步。 ⑦设置"b.按键锁定"同上述方式。

(作用:用于设置按键按下是否发出声音与锁定按键不可使用)





"▼"键选择"H. 背光设置";③按"Enter"键进入选择;④按"▲"或"▼"
键选择设置项;⑤按"Enter"键设置完成。⑥过程中按"Esc"键返回上一步。
(作用:用于设置LCD背光灯短亮还是常亮)

SPEED TECHNOLOGY

(10) 查询信息

●在按键允许使用时,①按"Enter"键进入菜单;②按"▲"或"▼"键选择
"I.查询信息";③按"Enter"键进入选择;④按"▲"或"▼"键切换查询内容;⑤按"Enter"键退出。⑥过程中按"Esc"键返回上一步。

(作用:用于查询设备信息)



(11) 査询版本

●在按键允许使用时,①按"Enter"键进入菜单;②按"▲"或"▼"键选择 "J.查询版本";③按"Enter"键进入查询内容;④按"Enter"键退出。⑤过 程中,按"Esc"键返回上一步。



(作用:用于查询设备的硬件版本与软件版本)

(12) 报警界面 1

SPEED TECHNOLOGY

说明:出现上述报警界面,可能原因为控制板与光开关连接线出现连接不良或光

开关模块



ERROR 指示灯常亮)

(注:有故障报警后,报警界面出现3秒后返回主界面,

光开关未连接或故障!

(13) 报警界面 2

说明:出现上述报警界面,设备内部有故障。(注:有故 光开关有故障: 障报警后,报警界面出现3秒后返回主界面,ERROR指示 灯常亮)

4、上位机监控说明

本设备可以通过前面板上的 RS-232 (或 RS-485) 接口接收来自计算机的控制信





号来实现自动测量或实时监控(利用串口监控系统或串口软件),也可以通过以 太网口进行远程监控。

5. 程控指令

(1) "_"表示下划线。

(2) 通信协议里所有字母都是为大写。

(3)本仪器每次只能执行一个指令。通常等程序返回相应值后才可以输入下一条指令。

(4) 实际操作中输入尖括弧 "<"作为开始符、尖括弧">"作为结束符。

名称	指令	描述
设置通道	命令: <osw01_out_a-01_b-02> 响应 1:<osw01_out_ok>或 响应 2:<osw01_out_e1>(溢出)或 响应 3:<osw01_out_e2>(故障)</osw01_out_e2></osw01_out_e1></osw01_out_ok></osw01_out_a-01_b-02>	命令表示设置地址为 01 的光开关 通道为 A 输入 1 输出, B 输入 2 输 出,成功返回响应 1;设置通道数 据溢出返回响应 2;光开关故障返 回响应 3。
查询通道	命令: <osw01_out_?> 响应:<osw01_out_a-01_b-02></osw01_out_a-01_b-02></osw01_out_?>	命令表示查询地址为 01 的光开关 当前通道;返回响应表示当前通道 为 A 输入 1 输出, B 输入 2 输 出,。
设置设备地址	命令: <osw01_add_02> 响应:<osw02_add_ok></osw02_add_ok></osw01_add_02>	命令表示设置地址为 01 的光开关 地址修改为 02;成功返回响应。
查询设备地址	命令: <osw_add_?> 响应:<osw01_ok></osw01_ok></osw_add_?>	命令表示查询光开关设备当前地 址;返回响应表示地址为01。
设置 IP 地址	命令: <osw01_ip_192.168.1.100> 响应:<osw01_ip_ok></osw01_ip_ok></osw01_ip_192.168.1.100>	命令表示设置地址为 01 的光开关 设备通信 IP 为 192.168.1.100; 成

程控指令集



		功返回响应。
查询 IP 地址	命令: <osw01_ip_?> 响应:<osw01_ip_192.168.1.100></osw01_ip_192.168.1.100></osw01_ip_?>	命令表示查询地址为 01 的光开关 设备通信 IP 地址;返回响应表示 设备 IP 地址为 192.168.1.100。
设置通信端口	命令: <osw01_port_5000> 响应:<osw01_port_ok></osw01_port_ok></osw01_port_5000>	命令表示设置地址为 01 的光开关 设备通信端口为 5000;成功返回响 应。
查询通信端口	命令: <osw01_port_?> 响应:<osw01_port_5000></osw01_port_5000></osw01_port_?>	命令表示查询地址为 01 的光开关 设备通信端口;返回响应表示设备 通信端口为 5000。
设置子网掩码	命令: <osw01_sm_255.255.255.0> 响应:<osw01_sm_ok></osw01_sm_ok></osw01_sm_255.255.255.0>	命令表示设置地址为 01 的光开关 设备子网掩码为 255.255.255.0; 成功返回响应。
查询子网掩码	命令:<0SW01_SM_?> 响应:<0SW01_SM_255.255.255.0>	命令表示查询地址为 01 的光开关 设备通信子网掩码;返回响应表示 设备 IP 地址为 255.255.255.0。
设置默认网关	命令: <osw01_gw_192.168.1.1> 响应:<osw01_gw_ok></osw01_gw_ok></osw01_gw_192.168.1.1>	命令表示设置地址为 01 的光开关 设备通信默认网关为 192.168.1.1;成功返回响应。
查询默认网关	命令: <osw01_gw_?> 响应:<osw01_sm_255.255.255.0></osw01_sm_255.255.255.0></osw01_gw_?>	命令表示查询地址为 01 光开关设 备通信默认网关;返回响应表示设 备通信默认网关为 192.168.1.1。
设置波特率	命令: <osw01_baud_9600> 响应:<osw01_baud_ok></osw01_baud_ok></osw01_baud_9600>	命令表示设置地址为 01 的光开关 设备串口波特率为 9600;成功返回 响应。
查询波特率	命令:<0SW01_BAUD_?> 响应:<0SW01_BAUD_9600>	命令表示查询地址为 01 光开关设 备串口波特率;返回响应表示设备 串口波特率为 9600。

speed TECHNOLOGY 速化达科技



网址: http://www.sbdlink.com/

	锁定按键	命令: <osw01_key_off> 响应:<osw01_key_ok></osw01_key_ok></osw01_key_off>	命令表示设置地址为 01 的光开关 设备按键锁定,;成功返回响应。		
	解锁按键	命令: <osw01_key_on> 响应:<osw01_key_ok></osw01_key_ok></osw01_key_on>	命令表示设置地址为 01 的光开关 设备按键解除锁定;成功返回响 应。		
	查询按键状态	命令: <osw01_key_?> 响应:<osw01_key_on> 或 响应:<osw01_key_off></osw01_key_off></osw01_key_on></osw01_key_?>	命令表示查询地址为 01 光开关设 备按键状态;返回响应 0N 表示按 键允许使用;返回响应 0FF 表示按 键锁定。		
	重启设备	命令: <osw01_reset> 响应:<osw01_reset_ok></osw01_reset_ok></osw01_reset>	命令表示设置地址为 01 的光开关 设备复位重新启动;成功返回响 应。		
	查询信息	命令: <osw01_type_?> 响应:<osw01_type_ch-fsw- 1X8_1260~1650NM_SM9/125um_FP_ AA></osw01_type_ch-fsw- </osw01_type_?>	命令表示查询地址为 01 光开关设 备信息; 返回响应表示 设备型号: CH-OSW-2X8 波长范围: 1620 [~] 1650nm 光纤类型: SM(9/125um) 连接头: FC/PC 双电源 AC: 85 [~] 265V		
	查询版本	命令: <osw01_version_?> 响 应:<osw01_version_hardware:v1 .0.1SOFTWARE:V1.0.1></osw01_version_hardware:v1 </osw01_version_?>	命令表示查询地址为 01 光开关设 备版本;返回响应表示 硬件版本: V1.0.1 软件版本: V1.0.1		

注意!



(1)发送错误指令时,返回<OSW01_ER>。

(2)发送设置通道命令时光开关有故障,返回<OSW01_OUT_E2>。

(3) 设置通道超出范围时, 返回<OSW01_0UT_E1>错误溢出提示信息。

(4) OSWXX 表示设备光开关地址标识位。标识位的设置是为了方便用户能在串口 资源紧张的情况下,用一个串口控制多台光开关仪器。如: OSW01 表示地址为 01 的光开关设备, OSW03 表示地址为 03 的光开关设备。

(5)设备在自动切换模式中,发送程控指令集里其中一条指令都可停止自动切换 返回主机面。

(6)如有特殊需求,可根据贵公司的具体需求,提供相关的程控指令集定制服务。

6. 通信软件连接说明

(1) PC 机的串口设置: 计算机的串口设置应该与设备的串口设置相同(一般 为: 9600 波特率, 8 位数据位, 1 位停止位, 无奇偶校验)。 当设备与上位机的 串口相连好之后, 用上位机软件发送相关命令, 设备会返回相关的数据, 即可监 控设备的相关情况。

(2)设备的 RJ45 以太网口控制协议类型为 TCP Server (服务器)和 UDP 两种 模式。如上位机软件选择 TCP/IP 通信连接时,协议类型选择为 TCP Client (客户 端),输入设备的 IP 地址与端口方可进行通信连接(注:必须使得上位机(计算 机)的 IP 地址与设备的 IP 地址在同一个网段)。



🙀 USR-TCP232-Test 串口	表网络调试助手				
文件(F) 选项(O) 帮助(H)					
串口设置	串口数据接收		网络数据接收		网络设置
串미号 COM5 _	COSW_OUT_OK>		COSW_OUT_OK>		
波特率 9600 ▼					
校验位 NONE ▼					(2)服务器IP地址 192.168.1.100
数据位 ^{8 bit} ▼					(2) 服务驾驶口号
停止位 ^{1 bit} ▼					5000
● 关闭					● 连接
接收区设置 □ 接收转向文件 □ 自动换行显示 □ 十六进制显示 □ 暂停接收显示 <u>保存数据</u> 清除显示					接收区设置 □ 接收转向文件 □ 自动换行显示 □ 十六进制显示 □ 暫停接收显示 <u>保存数据</u> <u></u> 清 除現示
发送区设置			0		发送区设置
□ 自用文件数据源					□ 自用文件数据源
E 自动发祥般加位					「自动发送附加位」
F 发送完白动清空				_	「 发送完自动清空
□ 按十六讲制发送					□ 按十六进制发送
□ 数据流循环发送					□ 数据流循环发送
发送间隔 10000 毫秒 <u>文件载入</u> 清除输入	<pre><0SW_OUT_A-01_B-02></pre>	发送	<pre>{0SW_OUT_A=01_B=02></pre>	发送	发送间隔 1000 毫秒 文件载入 清除輸入
J 就绪!	发送:60	接收:3505 <u>复位计数</u>	」 就绪!	发送:1070	接收:20758 复位计数

五. 注意事项及维护

1、注意事项

- (1) 使用本设备时必须按照光路连接说明正确的连接各端口。
- (2) 电源要接地,并保证输入电源电压在本设备要求的范围内。
- (3) 如果遇到突变干扰, 主机发生异常, 应先关机再进行处理。
- (4) 在切换光路通道时,带有轻微震动或声响属正常现象。
- (5) 光输入口必须连接好,准确定位,否则测量结果和插入损耗可能不正确。

2、设备维护

设备的合理使用与妥善保管可长期保持良好的性能指标,延长其使用寿命,因此 需要适当维护:

(1) 设备应避免强烈的机械振动、碰撞、跌落及其他机械损伤。运输时必须要有良好的包装和减振、防雨及防水措施;

(2)应当经常保持设备清洁,工作环境应无酸、碱等腐蚀性气体存在。可用沾有 清水或肥皂水的干净毛巾轻轻擦洗机箱和面板。禁止用酒精等溶剂擦洗。



(3)卸下光纤连接线应及时盖上防尘帽,以防止硬物、灰尘或其它脏物触及光纤端面。

3. 未尽事宜,请与我们联系。我们将非常高兴听到您的宝贵意见。

六. 常见故障处理

故障表现	可能原因	解决办法
开机无显示	电源没有接好	重新把电源接好,开机。
插入损耗过大	连接头端面污损	重新清洗光连接头端面,并将连接头固 定好。检查端面是否损坏。
按下按键无反应	锁定了面板按键	通过发送程控指令解锁按键。
上位机指令无效	波特率设置不一致	在设备的菜单"波特率设置"里查看设备的波特率,并可按需要进行设置。
	网线、串口线没有接好	先关机,检查网线\串口线,再开机